


SD + microSD カードリーダー/ライター

CRW-2M32シリーズ

USB 2.0/1.1対応

取扱説明書



はじめに
この度はロアス製品をお買い上げ頂き、
誠にありがとうございます。
ご使用前はこの取扱説明書をよくお読みになり、
正しくお使いください。
また、お読みになった後も大切に保管してください。



保証規定

この製品は、厳密な検査に合格したものです。保証期間内に、お客様の正常なご使用状態の元で万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で修理または、同等品と交換させていただきます。製品と保証書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
ご購入後一ヶ月以内に発生した故障は、初期不良交換させていただきます。一ヶ月を過ぎた場合は修理扱いとさせていただきますのでご了承をお願いします。但し、次に該当する場合は保証対象外となり、有償修理となります。

1. 購入日が明記されていない場合
2. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などなされていた場合
3. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
4. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
5. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※ 保証は、日本国内においてのみ有効です。
※ 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
※ 保証期間経過後の修理などについては、詳しくはお買い上げの販売店または弊社サポートセンターまでお問い合わせ下さい。

1 安全にご使用いただくために

本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい内容を記載しております。
必ずお読みになり、内容をよく理解された上で正しくお使いください。また本書には、弊社製品を含めたパソコンシステムの運用に関する注意事項なども記載されています。パソコンの故障や、データの消失や破損、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障やトラブルは、弊社の保証対象には含まれませんので、あらかじめご了承いただけますようお願い申し上げます。

表示について

この取扱説明書は、次の様な表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

禁止 これらの記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

強制 これらの記号は、行為の強制または指示する内容であることを告げるものです。



強制 本製品を使用する際は、パソコンメーカーや周辺機器メーカーなどの警告事項・注意事項に従ってください。

強制 本製品のコネクタ、スロット内部などに小さなお子様の手が届かない様に機器を配置してください。触ってけがをする危険があります。もしも小さなお子様が本製品を使用する場合には、必ず取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行う様にしてください。

禁止 本製品を自分で改造・修理・分解などしないでください。火災・感電・故障などの恐れがあります。また、本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがありますのでご注意ください。

禁止 本製品を、風呂場の様な水分や湿度が多い場所で使用しないでください。火災・感電・故障などの原因になります。

禁止 本製品に濡れた手で触れないでください。パソコンに接続しているときは、感電の原因となります。また、接続してなくても、製品故障の原因となります。

禁止 煙が出たり変な臭いや音をするなどの異常が発生した時は、すぐにパソコンや周辺機器の電源をOFFにし、パソコンから本製品を抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。

禁止 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。もしも液体や異物が内部に入ってしまった場合は、パソコンや周辺機器の電源をOFFにし、パソコンから本製品を抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。



強制 シンナー・ベンジン等で、本製品を拭かないでください。
本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭き取ってください。

強制 本製品に触れる前に、身体の静電気を取り除くため、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れてください。人体などの静電気の影響で、製品破損、データ消失/破損などの恐れがあります。

強制 本製品の取り付け/取り外し、ソフトウェアのインストール時など、パソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずメディア内(ハードディスク等)のデータをすべて、外部メディア(FD、MO等)にバックアップしてください。もしも誤った使い方をしてしまったら、故障発生などによりデータ消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめ御了承ください。

メモリーカード内のデータおよびパソコン(ハードディスク等)内のデータは、必ず他のメディア(FD、MO等)にバックアップしてください。とくに、修復や再現ができない重要なデータは、更新前・更新後と、常に二重のバックアップを作成することを勧めます。以下の様な場合などに、データが消失・破損する恐れがあります。

- ・使用方法が誤ったとき
- ・製品が故障した時や修理を行うとき
- ・静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき
- ・パソコンの電源をOFFにした直後に電源をONにしたとき
- ・地震、台風などの天災による被害を受けたときその他の場合など、バックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめ御了承ください。

禁止 カードスロットには、そのスロットに該当するメモリーカード以外のものを挿入しないでください。故障や感電の原因となります。

禁止 本製品にアクセスしている時(データを読み書きしている時)、パソコンの電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしないでください。データが消失・破損する恐れがあります。

本製品を次の場所などに設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコン、周辺機器などに悪影響を及ぼす事があります。またけが等の原因になる事があります。

- ・強い磁気、静電気が発生するところ
- ・ほこりの多いところ
- ・結露するところ

- ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超えるところ
- ・平らでないところ
- ・振動が発生するところ
- ・直射日光が当たるところ
- ・火気の周辺や熱気がこもるところ
- ・漏電、漏水の危険があるところ

禁止 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
そのまま続けて使用すると、ショートにより火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

禁止 本製品の上に物を置いたり、物を被せないでください。
傷がついたり、故障の原因となります。

- ・プリンストールOSからOSをアップグレードした機種、およびCPUをアップグレードした機種での動作は保証していません。
- ・本製品をUSB 1.1規格のポートに接続して使用する場合は動作は、USB 1.1規格の仕様準じます。
- ・コンピュータ本体の省電力機能(スタンバイ、休止状態、ハイバネーション)には対応しておりません。
- ・同時にご使用になるUSB機器や、インストールされているUSB機器のドライバによっては正常動作しない場合があります。
- ・メモリーカードは本製品には付属しておりません。
- ・USB 2.0規格についてのご質問は、コンピュータ本体や拡張インターフェースカード等に付属のマニュアルをご覧ください。各メーカーまでお問い合わせください。
- ・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- ・製品についての最新情報を弊社HP (<http://www.loas.co.jp>) でご確認ください。

本製品にて(パソコン側で)メモリーカードをフォーマットしてもデジタルカメラや携帯電話側では使用できません。メモリーカードをデジタルカメラや携帯電話でご利用される場合は、必ずお使いのデジタルカメラや携帯電話でフォーマットしてください。


2 ご使用の前に

■内容物の確認

パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認ください。万が一不足等がありましたら、お手数ですが弊社サポートセンターまたはお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

- セット内容
カードリーダー/ライター本体 (キャップ付き) 1
取扱説明書(本書) 1

■各部の名称



■動作環境

- 対応機種：USBポートを持ちそれが正常に使用できるDOS/Vパソコン及びMac
※使用するパソコンの機種により対応しない場合があります。
- 対応OS：Windows Vista/XP/2000 (SP3以降)/Me、Mac OS X (10.2以降)
- 対応メディア：
SD 32MB～2GB
miniSD 32MB～2GB
microSD (TransFlash) 128MB～2GB
MMC 16MB～1GB
MMCplus (MMC Ver. 4.0) 256MB～1GB
SDHC 4GB～8GB
RS MMC 32MB～512MB ※要変換アダプタ
MMCmobile (RS MMC Ver. 4.0) 128MB～1GB
※要変換アダプタ

ご注意


- 使用可能容量範囲内でもメーカーによっては正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 使用環境によっては転送速度が著しく低下することがあります。

■製品仕様

- USB規格：USB2.0/1.1
- データ転送速度：最大480Mbps（理論値）
- 電源電圧：5V (USBコネクタから給電)
- 消費電流：最大100mA
- 外形寸法：W26×D84×H12 (mm)
- 重量：17g

3 メモリーカードの向きと挿入方法

メモリーカードを本製品に挿入する時は、必ず次の方法で挿入してください。



■メモリーカードを使用する際の注意

- ・メモリーカードは挿入口に対して水平に、正しい向きで挿入してください。無理な角度や誤った向きで挿入すると故障の原因となりますのでお気をつけください。
- ・メモリーカードは本体内部には入りません。手応えがあるまでゆっくり押し込み、無理な力は加えないでください。
- ・アクセス中はメモリーカードを取り出したり、本製品を取り外さないでください。データが破損・消失する可能性があります。本書に記載の手順に従いメモリーカードの取り出し、本製品の取り外しを行ってください。
- ・メモリーカードの端子部に直接触れたり、金属を当ててショートさせないでください。静電気によりデータが破損・消失する可能性があります。また、接触不良によりメモリーカードが認識されなくなる可能性がありますので、端子面は汚さないでください。
- ・その他、各種メモリーカードに固有の注意事項があります。それぞれの製品に付属のマニュアルをご確認のうえ本製品をご利用ください。

4 カードリーダー/ライターのセットアップ

Windowsの場合

Windows Vista/XP/2000 (SP3以降)/Meは、標準ドライバで使用できる事ができます。

1. メモリーカードをカードリーダー/ライターのスロットに確実に挿入してください。
2. パソコンのUSBポートに本カードリーダー/ライターを直接接続してください。（パワーランプが点灯します。）
3. 自動的にOS標準のドライバがインストールされます。ハードディスクのアクセスランプが消えるまで、しばらくお待ちください。
4. ハードディスクが止まりましたら、本カードリーダーが使用できる様になります。

Mac OSの場合

1. メモリーカードをカードリーダー/ライターのスロットに確実に挿入してください。
2. パソコンのUSBポートに本カードリーダー/ライターを直接接続してください。（パワーランプが点灯します。）
3. OSが標準のドライバを自動で認識します。

【ご注意事項】

※Windows XPのUSB2.0環境でお使いの場合、USB2.0ホストコントローラー用ドライバを必ず、マイクロソフトよりリリースされているものを使用してください。マイクロソフトよりリリースされているドライバを使用していない場合は、動作保証できません。

※Windows MeにてUSB2.0環境でお使いの場合、USB2.0ホストコントローラー用ドライバが、マイクロソフトよりリリースされていない為、動作保証できません。


※カードリーダーを接続した状態でパソコンを電源ONした場合、マイコンコンピュータを開いてもリムーバブルディスクを認識しない場合があります。もしもその状態になった時は、カードリーダーを一度抜いてから再度接続し、正常に認識させてからご使用ください。

※Mac OSの場合はUSB 1.1の仕様で動作します。

5 データを確認する

Windowsの場合


マイコンコンピュータを開くと、本製品は「リムーバブルディスク」として認識されていますので、アイコンをクリックして中のデータを確認してください。



Mac OSの場合

デスクトップにドライブアイコンが表示されています。アイコンをダブルクリックして中のデータを確認してください。

Mac OSではメモリーカードを挿入していない状態ではアイコンは表示されません。



6 本製品の取り外し方

Windows Vista、XPの場合

1. タスクバー上にある「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコン※をクリックし、一覧に表示されている「USB大容量記憶装置デバイス」を停止させてください。
2. 安全に取り外す事ができます。という内容のメッセージを確認後、USBポートから取り外してください。

Windows Meの場合

1. タスクバー上にある「ハードウェアの取り外し」のアイコン※をクリックし、一覧に表示されている「USB大容量記憶装置デバイス」を停止させてください。
2. 安全に取り外す事ができます。という内容のメッセージを確認後、USBポートから取り外してください。

Windows 2000の場合

1. タスクバー上にある「ハードウェアの取り外し」のアイコン※をクリックし、一覧に表示されている「USB大容量記憶装置デバイス」を停止させてください。
2. 安全に取り外す事ができます。という内容のメッセージを確認後、USBポートから取り外してください。

※初期状態では画面の右下に表示されています。

Mac OSの場合

1. ドライブアイコンをゴミ箱にドラッグしてください。
2. ドライブアイコンが消えたことを確認後、USBポートから取り外してください。

7 付属品について

■USBコネクタキャップ

USBコネクタ部分を傷やホコリから守るコネクタキャップ付きです。

- ※USBコネクタキャップをご使用の際は以下の事にご注意ください。
- ・用途以外で使用しないでください。
- ・けがや事故の原因になりますので、小さなお子様の手の届く場所に放置しないでください。

※本製品にはメモリーは内蔵されておりません。

8 Q&A

Q1: USBハブ経由で使用できますか？

A1: USBハブを経由してご使用される場合、稀に相性の問題で正常にご使用いただけない場合があります。パソコンのUSBポートに直接接続してご使用ください。なお当社では、相性による動作不良については保証致しかねます。

Q2: 最新のドライバ情報や商品情報は、どこで入手することができますか？

A2: 当社のホームページ (<http://www.loas.co.jp>) から最新の各種情報を入手することができます。

Q3: ネットワークドライブを利用している環境でカードリーダーのドライバが表示されない

A3: ドライブレーターの競合が起きている可能性があります。この場合は、ドライブに割り当てられているドライブ文字を変更してください。

- ドライブ名やドライブレーターの変更は、
- ・ Windows Meの場合はデバイスマネージャの機能にて変更可能です。
 - ・ Windows Vista、XP、2000の場合はコントロールパネルの管理ツールを使って、コンピュータの管理→ディスクの管理から変更可能です。
- ※詳しくはWindowsの使用方法などを参照願います。

最新ドライバのダウンロードや商品についてのお知らせは、
ロアスホームページ
<http://www.loas.co.jp>

商品に関するお問い合わせはこちらまで 受付時間
ロアスサポートセンター 9:00~17:00
TEL: 072-361-1830 月曜日~金曜日
E-MAIL: support1@loas.co.jp (祝・祭日を除く)

※本製品の仕様及び外観内容、また本書の内容については改良のため予告なしに変更する場合があります。
※Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。その他本書に掲載されている商品名/社名などは、各社の商標及び登録商標です。
※弊社ではデータなどソフトウェアの保障はできかねますのでご了承をお願いします。

ロアス株式会社
www.loas.co.jp