


# Digio<sup>2</sup>

## USB2.0 3ポートハブ+ SD/microSDカードリーダー/ライター付き ヘッドホンフック

### HPH-002 取扱説明書・ 保証書

この度はナカバヤシ製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。



パッケージ内容  
●本体  
●取扱説明書兼保証書(本書)

**消失・破損したデータに関しては弊社はその責任を負いかねます。**  
メモリーカード内のデータ、メモリーカードに転送するデータはバックアップをしてください。  
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。

### 1 安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい内容を記載しています。ご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。

■図記号の意味は次のとおりです。

- おこなわない。
  - ⊘ 分解・修理・改造はしない。
  - ⊘ 水をかけない。
  - ⚠ 必ず指示に従い、おこなう。
- 本製品を使用する際は、パソコンなどの接続機器、メモリーカードなどの取扱説明書や注意事項に従ってください。
  - 本製品は小さなお子様の手が届かない所で保管し、小さなお子様の近くでの取り外し等の作業をしないでください。誤って飲み込んだりする危険性があり、窒息事故の原因となります。
  - 本製品の分解・改造・修理をおこなわないでください。火災・感電・故障の原因となります。また故障時に保証が受けられなくなります。
  - 本製品は防水仕様ではありません。水を使う場所や湿気の多い場所、濡れた手で使用しないでください。火災や、感電、故障の原因となります。
  - 煙が出たり、異臭がするなど異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。
  - シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。汚れが気になる時は、乾いた布で拭いてください。
  - 本製品の取り付け・取り外しのときは、本製品に触る前に金属製のもの(スチールデスク、ドアのノブなど)に手を触れ、静電気を除去してから作業をおこなってください。
- 次の場所などに設置しないでください。機器の故障の原因となります。
- 強い磁気、静電気が発生するところ・ほごりの多いところ・結露するところ・温度湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超えるところ・平らでないところ・振動が発生するところ・直射日光が当たるところ・火気の周辺や熱気がこもるところ・漏電、漏水の危険があるところ

### 2 使用上の注意

- 〈本製品について〉
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。●本製品の取り付け、取り外しは本説明書に記載の方法に従ってください。
- 〈メモリーカードの使用について〉
- カードは本製品に付属していません。●本製品はロック機能および著作権保護機能には対応していません。●使用可能容量範囲内でもメーカーによっては、正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。●使用環境によっては転送速度が著しく低下することがあります。●特殊フォーマットや、古いタイプのメモリーカードなどは読み書きできない場合があります。
- 〈USBポートの使用について〉
- 同時にご使用になるUSB機器や、インストールされているUSB機器のソフトウェアによっては正常動作しない場合があります。●USB規格についてのご質問はパソコン本体や拡張インターフェースカード等に付属のマニュアルをご確認ください。●USB規格は、各メーカーまでお問い合わせください。●USBポートはUSB2.0です。USB3.0機器を接続してもUSB2.0の転送速度となります。スマートフォンの充電には適していません。●USB充電器等の充電機器に接続しないでください。故障の原因となります。

### 3 製品仕様

製品名	USB2.0 3ポートハブ+SD/microSDカードリーダー/ライター付 ヘッドホンフック
品番	HPH-002
対応メモリーカード	④の項目を参照
USB規格	USB2.0
インターフェース	アップストリーム(PC側):USB Aオス ダウンストリーム(接続機器側):USB Aメス×3
動作環境	Windows 11、10.8.1.8 / macOS 10.12以降 Chrome OS USB Aコネクタを搭載したパソコン
電圧・最大供給電流	5V400mA
最大転送速度	480Mbps
電源	バスパワー
付属品	取扱説明書兼保証書(本書)
本体寸法	約W152×D70×H124mm/140g
ケーブル長	約1.1m
対応デスク	天板の厚みが10~40mmまでのデスク
対応機種	ヘッドバンドの幅が60mmまでのヘッドホン、ヘッドセット
耐荷重	約1kg

### 4 対応メモリーカード

以下のスピードクラスや容量に対応しております。

#### SD

SDカード (HighSpeed, Pro High Speed) ..... 最大2GBまで  
SDカード Class2~10 ..... 最大2GBまで  
SDHCカード Class2~10 ..... 最大32GBまで  
SDXCカード Class2~10 ..... 最大512GBまで  
miniSDカード※ ..... 最大2GBまで  
miniSDHCカード Class2~10※ ..... 最大32GBまで  
※miniSD/miniSDHCカードは、別途アダプターが必要です。



#### microSD

microSDカード ..... 最大2GBまで  
microSDHCカード Class2~10 ..... 最大32GBまで  
microSDXCカード Class2~10 ..... 最大512GBまで




**ご注意**  
●本製品は著作権保護機能には対応していません。●使用可能容量範囲内でもメーカーによっては、正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。●使用環境によっては転送速度が著しく低下することがあります。

#### メモリーカードのフォーマット

メモリーカードをデジタルカメラやスマートフォン・タブレットでも使用する場合はデジタルカメラ、スマートフォン・タブレットにてフォーマットをしてください。  
フォーマットするとカード内のデータは全て消去されます。


### 5 使用方法

本体にヘッドホンフックを差し込みます。




使用前にシリコン保護フィルムをはがしてください。

指でクランプを押し下げて、デスクなどに差し込みます。



対応サイズ:厚み約10~40mm

〈ヘッドホンフックを使う〉  
ヘッドホンやヘッドセットを引っ掛けることができます。




ヘッドホンフックは360度回転します。


ヘッドバンド幅60mm以内

#### ヘッドホンフック取り外し方

ヘッドホンフック裏側のボタンを強く押してヘッドホンフックを引き抜きます。



〈ケーブルフックを使う〉  
ケーブルフックを引き出し、ケーブルを引っ掛けます。



35mm

直径6mm以下のケーブル

### ●本製品の接続

本製品をPCなどのUSB Aポートに接続します。

#### ○USBハブの使用

USB機器をUSB Aポートに接続してご使用ください。

#### ○カードリーダー/ライターの使用方法

メモリーカードを本製品に挿入します。

**Windows:** カードスロットにメモリーカードを挿入してください。[PC(コンピューター)]にアイコンが表示されます。

**Mac:** カードスロットにメモリーカードを挿入してください。デスクトップにアイコンが表示されます。

**ChromeOS:** カードスロットにメモリーカードを挿入してください。デスクトップにアイコンが表示されます。

#### ○メモリーカードの取り出し方法

- ・PCの電源が切れている場合 そのまま本製品からメモリーカードを抜いてください。
- ・PCの電源が入っている場合 以下の手順を参照してください。


**Windows:** 通知領域(タスクトレイ)のUSBアイコン【画像Aまたは「ハ」アイコン内のUSBアイコン【画像B】を左クリックして、表示されるメニューから該当するメモリーカードを選択して取り出してください。その後メモリーカードを本製品から抜いてください。

【画像A】



↑左クリック(USBアイコン)

【画像B】



↑1.左クリック(ハアイコン)

2.左クリック(USBアイコン)  
※画像はWindows 11。  
メモリーカード名はご使用のパソコンの構成によって異なります。

**Mac:** デスクトップにあるメモリーカードのアイコンを、ゴミ箱にドラッグしてください。デスクトップからアイコンが消えたのを確認してからメモリーカードを本製品から抜いてください。



**Chrome OS:** 「USBドライブ」などの表示から「取り出し」「認識を解除」などを選択すれば安全に取り出すことができます。表示が消えた後メモリーカードを抜いて下さい  
※お使いの機器により表示は異なります。

### ●本製品の取り外し

メモリーカードやUSBメモリなどが取り出されていることを確認した後、取り外してください。

#### ●メモリーカードのフォーマット

メモリーカードをデジタルカメラやスマートフォン・タブレットでも使用する場合はデジタルカメラ、スマートフォン・タブレットにてフォーマットをしてください。

パソコンでフォーマットした場合、他の機器では認識しない場合があります。

### 7 保証について

#### 保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品と保証書やシールなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。ご購入後6ヶ月以内に発生した故障は初期不良交換させていただきます。但し、次に該当する場合は保証対象外となります。  
1.購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合  
2.購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合  
3.購入証明書に偽造・改変などがある場合  
4.中古品やオークションなどで購入された場合  
5.取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合  
6.お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合  
7.火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合  
8.接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷  
※保証は日本国内においてのみ有効です。  
※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

#### 保証書

保証期間 6ヶ月  
※保証規定に基づく

お客様(お名前・ご住所・TEL)

販売店名(住所・TEL)

購入年月日 年 月 日

### ナカバヤシ株式会社

お客様相談室 【受付時間/土・日・祝日も受け可】  
TEL:0120-166-779 10:00~12:00/13:00~17:00  
<https://www.nakabayashi.co.jp/>  
マニュアルNo. HPH002-2212