



	メモリーフ	※回家はWindows 17。 カード名はご使用のパソコンの構成によって異なります。	
Windows: カードスロットにメモリーカードを挿 エクスプローラー内の「PC(コンビニ コンが表示されます。	してください。 Мас : ューター) 」にアイ	デスクトップにあるメモリーカードのア イコンを、ゴミ箱にドラッグしてくださ い。デスクトップからアイコンが消えた のを確認してからメモリーカードを本	
Mac: カードスロットにメモリーカードを挿 デスクトップにアイコンが表示される	入してください。 ます。	製品から抜いてください。	
ChromeOS: カードスロットにメモリーカードを挿 ファイルアプリ内にアイコンが表示	入してください。 されます。	「USBドライフ」などの表示から「取り出し」」認識を 解除」などを選択すれば安全に取り出すことができ ます。表示が消えた後メモリーカードを抜いて下さ い。※お使いの機器により表示は異なります。	
※稀に、ファイルマネージャーアプリがインストールさ があります。アプリをインストールしてからご使用く	されていない機器 ださい。 〇本製品の	取り外し	ナカバヤシ株式会社 お客様相談室 夏付時間(土田・セロを除く)
	メモリーカード 取り外してくだ	やUSBメモリなどが取り出されていることを確認した後、 さい。	TEL'0120-166-779 10:00-12:0013:00-17:00 https://www.nakabayashi.co.jp/ マニュアルNo.CRW-MSDB3-202202