

保証規定

この製品は、厳密な検査に合格したものです。保証期間内に、お客様の正常なご使用状態の元で万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で修理又は、同等品と交換させていただきます。製品と保証書を添えてお買い上げの販売店までお持ち下さい。

ご購入後一ヶ月以内に発生した故障は、初期不良交換させていただきます。一ヶ月を過ぎた場合は修理扱いとさせていただきますのでご了承をお願いします。

但し、次に該当する場合は保証対象外となり、有償修理となります。

1. 購入日が明記されていない場合
2. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
3. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
4. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
5. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※保証は、日本国内においてのみ有効です。

※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管して下さい。

※保証期間経過後の修理などについては、詳しくはお買い上げの販売店あるいは弊社サポートセンターまでお問い合わせ下さい。

LOAS

MUS-U242 ゲームマウス USB

取扱説明書 (Ver 1.0)

はじめに

このたびは、ロアス製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みになり、内容に従って正しくご利用下さい。
また、お読みになった後も大切に本書を保管して下さい。

商品に関するお問い合わせは下記ユーザーサポートセンターまで

サポートセンター TEL.0723-61-1830

(受付時間10:00~12:00・13:00~16:00月曜日~全曜日)【祝・祭日を除く】

ロアスホームページ <http://www.loas.co.jp>

目次

インストール	1
・マウスドライバのインストール	1
・ソフトウェアのインストール	2
・ソフトウェアのアンインストール	3
使用方法	3
・起動/終了	3
・コンフィグレーション画面の概要	4
・左右ボタンの設定	4
・サイドボタンの設定	5
・トラブルシューティング	6
保証規定	7
保証書	7

インストール

●マウスドライバのインストール

- ・Windows Me/2000の場合
パソコン本体又は、USBハブに本製品を接続します。
ウィンドウが表示され、自動的にドライバをインストール致します。
表示が消えましたらインストールは完了です。
- ・Windows98の場合
 - 1.パソコン本体又は、USBハブに本製品を接続します。
「次の新しい・・・」というメッセージが表示されます。
→「次へ」をクリックして下さい。
 - 2.検索方法を聞いてきます。「使用中のデバイスに・・・」を選択します。
→「次へ」をクリックして下さい。
 - 3.検索場所を聞いてきます。
→そのままの状態で、「次へ」をクリックして下さい。
 - 4.「次のデバイス用ドライバ・・・」とメッセージが表示されます。
→「次へ」をクリックすると、自動的にドライバを検索し、インストールを行います。

- 5.途中でCDを要求する場合があります。
OSのCDを挿入し、OKボタンを押して下さい。
機種によってはCDの場所を聞いてきます。
ブリーインストールモデルの場合は「C:¥Windows¥Options¥Cabs」
と入力し、「OK」をクリックして下さい。
アップデートを行ったパソコンの場合は「D(CDのドライブ):¥Win98」
と入力し、「OK」をクリックして下さい。
- 6.インストールを完了したメッセージが表示されます。
→「完了」をクリックして下さい。

以上でマウスドライバのインストールは完了です。

●ソフトウェアのインストール

- 1.添付のFDを挿入し、
「スタート」→「ファイル名を
指定して実行」を選択し、
名前の欄に「A:¥Setup.exe」と
入力して下さい。
インストール画面が表示されます。
「次へ」をクリックして下さい。
- 2.インストール先を聞いてきます。
変更しない場合は、「次へ」を
クリックして下さい。
変更する場合は、参照をクリックし、
インストール先を指定して下さい。
- 3.プログラムフォルダを聞いてきます。
変更しない場合は、「次へ」を
クリックして下さい。
変更する場合は、指定のフォルダ
を選択するか、あらたに入力して
下さい。



4.ファイルのコピーを開始します。
インストールを開始する場合は、「次へ」をクリックして下さい。
もし、インストール先等、再度設定を行う場合は「戻る」をクリックして下さい。



5.インストールが完了します。
再起動を要求してきます。
再起動を今すぐ行う場合はそのまま「終了」をクリックして下さい。
後で、自分で再起動を行う場合は、「いいえ、後で・・・」を選択し、「終了」をクリックして下さい。



●ソフトウェアのアンインストール


「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を選択します。ウィンドウが開きますので、その中の「アプリケーションの追加と削除」を選択します。
一覧より「LoasGameMouse」を選択し、「追加と削除」をクリックします。
「削除しても・・・」とメッセージが表示されますので、「OK」をクリックして下さい。プログラムが削除されます。

使用方法

●起動 / 終了

○起動

本ソフトウェアはパソコン起動時に自動的に起動します。
本ソフトが起動すると、右下のタスクトレイにアイコンが表示されます。




※ソフトが起動していない状態では、連射機能や、コマンド登録機能はご使用頂けません。
必ず、起動してお使い下さい。

○終了

タスクトレイ上の本アイコンの上でマウスの右クリックをします。
ウィンドウが表示され、その中の「終了」を実行します。


●コンフィグレーション画面の概要

右下のタスクトレイに表示されているアイコンをダブルクリックする事により、本ソフトの設定画面が表示されます。各部の内容は以下になります。



●左右ボタンの設定

左右ボタンの設定画面は次のようになります。




各ボタンには次の設定が可能です。

- ・ノーマルモード：通常のクリックとして動作します。連射は行いません。
- ・常時連射モード：ボタンを押すと連射動作をします。
- ・連打回数開始監視モード：1秒間に設定をした回数、マウスをクリックする毎に連射モードに移行します。なお、再度、マウスをクリックする事により連射モードは解除されます。
- ・連射開始回数：連打回数開始監視モードを指定した時にご使用頂けます。ここで設定した回数クリック後、連射モードに移行します。
- ・連射速度：連射モードでの連射スピードを調節します。ポインタの位置が右に行く程連射スピードが速くなり、左に行く程遅くなります。

※連射スピードは、ご使用のパソコンの環境やソフトによっても変化する為、設定通りの速度でご使用に出来ない場合があります。

●サイドボタンの設定

サイドボタンの設定画面は次のようになります。



サイドボタンには、次のどちらかのモードを設定します。

- ・スクロールモード：サイドボタンをバンボタンとして設定します。サイドボタンをクリックする事により、画面に矢印が表示され、マウスにて上下左右にスクロールします。再度、サイドボタンをクリックすれば解除されます。
- ・キーボードエミュレーションモード：サイドボタンにキーボードのキーを登録します。サイドボタンをクリックする事により、チェックボックス下のコマンドラインに登録した文字列が入力されます。

各モードの選択方法

各モードを選択するには、選択したいモードのオプションボタンをクリックして下さい。

キーボードエミュレーションモードを選択しますと、次の機能が使用できます。

- ・コマンド登録ボックス：キーボードエミュレーションモードで使用する文字列を登録します。一文字ずつ登録できます。
- ・コマンドライン：登録している文字列を全て表示します。最大8文字迄登録できます。
- ・オートリピート：サイドボタンを押し続けた時、繰り返し登録された文字列が入力されます。

○文字列の登録方法

文字列をサイドボタンに登録する場合は、次の手順で行います。

- 1.コマンド登録ボックスに登録したい文字列を一文字入力します。
- 2.登録ボタンを押します。
- 3.コマンドラインに文字列が追加されます。

登録したい文字列が2文字以上ある場合は、この作業を繰り返し行って下さい。



※文字列を登録する際は、必ず半角英数入力で行って下さい。

○文字列の削除方法

サイドボタンに登録した文字列を削除する時は、登録ボタンの隣にある消去ボタンを押しますと、登録されている文字列は削除されます。



なお、登録されている文字列のうち、1文字だけを削除することはできません。

○変更を登録/キャンセルするには

各種設定を行った後、次の作業を行う事により、変更を決定、キャンセルすることができます。

- ・OKボタン…変更した内容を登録し、Windowsを閉じます。
- ・キャンセルボタン…変更した内容をキャンセルし、以前に登録した内容に戻します。
- ・登録ボタン…変更した内容を登録します。Windowsは閉じません。



※Windows98/Meで「Shift」をサイドボタンに登録した際、一部ゲームで正常に動作しない場合があります。その時は、「サイドボタン認識カット」のチェックボックスを外してご使用下さい。

●トラブルシューティング

- Q1. 他のマウスも同じ動きをするのですが・・・
- A1. 本製品に添付のアプリケーションが作動している時は、パソコンに接続されているマウスは全て同じ動作をします。添付のアプリケーションを終了して下さい。
- Q2. 不明なデバイスとして認識されます。
- A2. ご使用のパソコンが本製品の使用条件に適合しているかをご確認下さい。また、ドライバのインストール途中でキャンセルした際にも同様の現象が発生します。デバイスマネージャー上より、再度ドライバをインストールして下さい。
- Q3. バン機能を設定してもスクロールしません。
- A3. ご使用のアプリケーションによっては、スクロール機能に対応していない場合があります。
- Q4. ノートパソコンで動作しません。
- A4. パソコンのBIOS及びOSの設定でUSBポートが使用可能かをご確認下さい。
- Q5. サイドボタンに登録した文字列が、サイドボタンを押しても入力されません。
- A5. サイドボタンに登録できる文字列は、半角英数文字である必要があります。全角等で登録した文字列は使用できません。
- Q6. 連射機能や、サイドボタンに登録した文字列が使用できません。
- A6. 他のマウスユーティリティソフトが作動している可能性があります。マウスユーティリティソフトを削除してご使用下さい。