

オーディオ変換アダプタ 4 極・3 極タイプ UAD-AS01

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本書をご一読いただき、大切にお手元に保管してください。

※本書記載の会社名、製品名等はその会社の登録商標又は商標です。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
・本製品を火中に投入しないでください。破裂によるけが、火災の原因になります。

ご使用上の注意


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- ・ご使用になる場合は音量にご注意ください。大きな音量で長時間使用されると聴力に悪い影響を与える場合があります。
- ・本製品は、直射日光・高温・多湿の場所を避けて使用、保管してください。
- ・本製品を落としたり、振動を与えたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・乳幼児の手の届かないところで保管してください。
- ・お手入れの際は、ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものを使用しないでください。
- ・本製品の分解、修理、改造などは絶対に行わないでください。

製品仕様

本体寸法/重量	W44×D31×H12mm/25g	ビット深度	16Bit
コネクタ	USB A、3.5mmステレオミニジャック×3 音声出力(3極)、音声入力(3極)、 音声入出力端子(4極)	サンプリングレート	48k (Hz)
ケーブル長	約10cm	対応機種	Windows11/10 macOS 10.15以降
		保証期間	お買い上げ日より6ヵ月

各部名称



ご使用方法

- ① 本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。
- ② 自動的にドライバがインストールされます。OSの再起動のメッセージが出た場合は、OSを再起動してください。
『使用する準備ができました』のメッセージが出たら準備完了です。
※ドライバのインストールには時間が掛かる場合があります。ドライバのインストールが完了するまでお待ちください。
- ③ OSの設定を行います。

Windows の場合

- ① [スタート] → [設定] → [システム] → [サウンド] の順番でクリックします。
- ② 出力デバイスと入力デバイスを [UAD-AS01] に選択してください。
- ③ スピーカーとマイクの音量を調整してください。ミュート (無音 静音アイコン) に設定されている場合は解除してください。

macOS の場合

- ① [システム環境設定] → [サウンド] の順番でクリックします。
- ② [入力] と [出力] のリストから、それぞれ [UAD-AS01] を選択します。
- ③ [消音] にチェックが入っている場合は解除してください。

トラブルシューティング

Q. 音が聞こえない。

A. パソコンの設定で優先されるスピーカーに別のデバイスが設定されている可能性があります。
本書のご使用方法を参考に本製品がデバイス設定されているか確認してください。
また、本製品の出力レベルを調整してください。

Q. マイクが使えない。

A. パソコンの設定で優先されるマイクに別のデバイスが設定されている可能性があります。
本書のご使用方法を参考に本製品がデバイス設定されているか確認してください。
また、本製品の入力レベルを調整してください。

製品に関するお問合せ

弊社Webページ内サポート用フォームからのお問い合わせ

弊社Webページの製品サポートページに専用お問い合わせフォームをご用意しております。

弊社サポートページ (<https://mco.jp/support/>) の [お問い合わせ] → [製品に関するお問い合わせ] 内フォームより
ご記載の上送信してください。弊社担当より5営業日以内にご返答させていただきます。

弊社サポートメールへお問い合わせいただくお客様でメール返却エラーの事例が発生しております。弊社サポートへお問い合わせいただく際にはお客様の端末設定またはメール設定にて弊社からのメールアドレス(mcospt@nakabayashi.co.jp)の受信許可設定を行ってください。この設定を行っていない場合は弊社からのメールが受信できない場合がございます。またはGmailや他のPC用アドレスにて送信いただくことをおすすめしております。

※質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。

※メール受信後5営業日以内にご返答をしております。1週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますよう、お願い致します。

お電話でのお問い合わせ

【電話番号】 0570-666-365 (ナビダイヤル / 有料)

【受付時間】 月～金 10:00～12:00、13:00～17:00

※土曜、日曜、祝日は受付していません。※電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。※弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできかねますので予めご了承ください。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。※修理受付の際は必ずご購入の証明が出来る物を添えてお送りください。ご提示頂けない場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品とレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。但し、次に該当する場合は保証対象外となります。

1. 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
 2. 購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合
 3. 購入証明書に偽造・改変などがある場合
 4. 中古品やオークションなどで購入された場合
 5. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
 6. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
 7. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
 8. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷
- ※保証は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 お買い上げ日より 6ヵ月

レシートなどの購入日を証明する書類を
本書とあわせて大切に保管してください。

商品に関するお問い合わせはこちら▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社



※詳しくはMCOブランドのホームページをご覧ください。
<https://mco.jp>