


## 4ポート USB2.0/1.1ハブ

UH-2374シリーズ  
取扱説明書

はじめに  
この度はナカバヤシ製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、  
正しくお使いください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

## ご使用の前に



## 1. 内容物の確認

パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認ください。万一不足等がありましたら、お手数ですが弊社サポートセンターまたはお買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

## ■セット内容

- USBハブ本体.....1
- 取扱説明書(本書) .....1

## 2. 各部の名称



## 3. USB2.0環境について

USB2.0規格のHi-Speedモードで周辺機器を使用するためには、パソコンのUSBポート(またはUSBホストコントローラー)、周辺機器、USBケーブル、USBハブなどの全ての環境がUSB2.0規格に対応している必要があります。このうちのどれか1つでも対応していない場合は、USB1.1(Full-Speedモード、Low-Speedモード)で動作します。

## 4. 動作環境

対応機種: USBポートを持ちそれが正常に使用できるWindowsパソコン及びMac※使用するパソコンの機種により対応しない場合があります。

対応OS: Windows Vista以降のOS  
Mac OS X(10.2以降)

## 5. 製品仕様

- USB規格:USB Ver 2.0 対応  
※USB3.0環境でも使用可能  
(この場合はUSB2.0ハブとして動作します)  
※USB1.1環境でも使用可能  
(この場合はUSB1.1ハブとして動作します)
- 供給電力:バッパワーライド  
(1ポートあたり100mAまでの機器を接続可能(合計400mAまで))
- ケーブル長:約60mm
- サイズ:W100×D17×H24(mm)
- 重量:約30g

## ご使用について

## ● Windows OSの場合

Windows Vista以降のOSの場合は、本製品をご使用するにあたり、ドライバのインストールの必要はございません。何か問題が生じた場合は、OSを最新のものにアップデートしてからご使用ください。

## ● Mac OSの場合

接続すると自動的にドライバがインストールされます。