

CAM-F301 manual (W240×H190mm／Double-sided printing)

取扱説明書

CAM-F301

フィルムナカメラ daylight



このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に

- この説明書は製品のご使用にあたり、注意していただきたい事項について説明したものです。ご使用前の前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- この説明書は大切に保管し、必要なときになお読みください。

※改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

商品に関するお問い合わせはこちら▶

<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社




25.11

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容が全て揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①カメラ本体×1
- ②ハンドストラップ（取り付け済）×1
- ③取扱説明書（本書）×1



安全上の注意事項

安全のため必ずお守りください

- 本製品で撮影した写真や画像を利用する際は、著作権や肖像権、プライバシーを侵害しないようご注意ください。
- 本製品は防水構造ではありません。本体内部に水・液体が入ると故障の原因となります。
- 直射日光のあたる場所やその周辺、高温多湿・過乾燥な場所を避けて使用・保管してください。高温環境下（自動車内など）では内部温度が上がりやすいため、故障の原因になります。
- お子様が一人で使用することは避けてください。思わぬ事故につながる恐れがあります。必ず保護者の監督のもとでご使用ください。
- 破損・変形・故障などの異常が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 歩きながらの使用は転倒や事故の原因となるため、危険です。必ず立ち止まってご使用ください。
- 水の中や浴室など湿気が多い場所で使用しないでください。故障の原因となります。
- 火気の近くで使用・保管しないでください。発火や破損の原因となります。
- 本製品を分解や改造をしないでください。故障の際は弊社サポートセンターへご連絡ください。
- 本製品を使用による直接または間接的な損害に関しては責任を負いかねます。


仕様に関するご注意

- このカメラはISO200及びISO400のフィルムに対応しています。
- カメラは横向きでも縦向きでも撮影できます。
- 撮影時は必ず両手でしっかりとカメラを持ってください。
- ハンドストラップは付け外しできません。
- 付属のストラップは本来の用途以外には使用しないでください。
- 被写体から約90cm以上離れて撮影してください。
- 本品はdaylight（昼光用）です。撮影は「晴れ」の天気が適しています。
- 撮影時は太陽を背にして立つようにしてください。
- ファインダーから太陽光などの強い光源を見ないでください。


操作方法

- フィルムをセットする（右図：新しいフィルムの装填を参照）
裏蓋を開け、フィルムをセットします。巻き上げダイヤルを右に回し、止まるまで回してください。フィルムカウンターが「1」を示したら撮影準備完了です。
- ファインダーをのぞく
ファインダーを使って被写体を中央に合わせてください。
- シャッターを切る
レンズをふさぐものがないことを確認してから、カメラ天面のシャッターボタンを押してください。
- 次の写真の準備
撮影が終わったら、巻き上げダイヤルを回して次のコマに送ってください。
- フィルムカウンター
フィルムカウンターは3コマごとに目盛りがあります。巻き上げダイヤルを回すたびにメモリが動き、撮影枚数を確認できます。
- フィルムを取り出す（下図：フィルムの取り出し参照）


新しいフィルムの装填




このカメラは135フィルム（35mmフィルム）を使用します。カメラの側面にある裏蓋開閉ラッチを下に押すと、裏蓋が開きます。



（フィルム）巻き戻しクランク
フィルム先端部（リーダータブ）
巻き戻しクランクを引き上げます。フィルム先端部（リーダータブ）が下側にくるように新しいフィルムをフィルムカートリッジ室にセットします。



フィルム巻き取りスプール
スプール突起
フィルムスプロケット穴



（フィルム）巻き上げダイヤル
巻き戻しクランクを押し下げて元の位置に戻します。フィルムがカメラ中央部にしっかりと沿うように確認しながら、巻き上げダイヤルを右方向に少し回します。フィルムがスプールに1周巻き付いたことを確認したら、裏蓋を閉じてください。もしフィルムが湾曲している場合は、フィルム先端（リーダータブ）をスプールから外し、手順②と③をもう一度やり直してください。

- ファインダーをのぞいて、被写体を中央に合わせて撮影してください。中央部分がもっとも鮮明に写ります。
- カメラにフィルムが入っているときは、必ずフィルムを最後まで巻き戻してから裏蓋を開けてください。途中で開けるとフィルムが感光し、撮影した画像が失われます。





お取り扱い・お手入れ

- このカメラは精密機器です。水に濡らしたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。また、砂やホコリ、チリなどがかる場所に置かないでください。故障の原因になります。
- 高温・多湿・ホコリの多い場所を避けて保管してください。ファインダーの窓などに付いたホコリやゴミは、ブローアで吹き飛ばすか、柔らかい布で優しく拭き取ってください。
- シンナーやアルコールなどの溶剤は使用しないでください。外装を傷める原因となります。
- 車内や高温になる場所、湿気が多い場所には置かないでください。故障や変形の原因になります。
- ナフタレンなどの防虫剤のガスは、カメラやフィルムに悪影響を及ぼす場合があります。防虫剤を入れたタンスなどには保管しないでください。
- 使用可能な温度範囲は-5℃～+40℃です。


仕様

寸法	W98×D33×H67mm	F値	F8
重量	71g	フィルム仕様	135フィルム(35mmフィルム)(別売)
主要材質	ABS樹脂	撮影距離	1.2～∞m
ファインダー視野率	70%	シャッタースピード	1/120秒
搭載レンズ	28mm	フィルム巻上	手動巻き

各部名称




このボタンを押すとフィルムを巻き戻せるようになります



（フィルム）巻き上げダイヤル
巻き上げダイヤルを止まるまで回し、フィルムカウンターが「1」を示したら撮影可能な状態です。シャッターボタンを押して撮影し、撮影後は巻き上げダイヤルを回してフィルムを送り、次のコマに進めます。


ご注意
フィルムカウンターが「1」を示したら、裏蓋を開けないでください。裏蓋を開けるとフィルムが光にさらされ、感光して使用できなくなる可能性があります。裏蓋は、撮影後にフィルムを完全に巻き戻し、取り出すときまで開けないでください。

フィルムの取り出し




カメラ内のフィルムをすべて使い切ったら、カメラ底面にある巻き戻しボタンを押込んで、フィルムを巻き戻せる状態にします。

△この時点では、まだ裏蓋を開けないでください！



（フィルム）巻き戻しクランク
巻き戻しクランク内のハンドルのみを持ち上げ、時計回りに回してください。フィルムがすべてフィルムカートリッジに巻き戻るまで回し続けます。ノブを回しても手応え（抵抗）がなくなったら、フィルムが完全に巻き戻された合図です。



裏蓋開閉ラッチを下に押し、カメラの裏蓋を開けます。巻き戻しクランクを引き上げ、フィルムカートリッジを取り出してください。
使用済みのフィルムは、光に長時間さらすと感光してしまうため、直射日光を避けて保管してください。現像、プリント、デジタルデータ化等を行う場合は、お近くの写真店やネットのフィルム現像サービスをご利用ください。

保証書

この製品は厳密な品質管理および検査に合格し、製造出荷された製品です。しかし通常の
ご使用において万一自然故障や調整の必要が生じた場合は保証規定に従い保証いたします。

《保証規定》

1. 本機の取扱説明書に従った正しい使用状態で保証期間内に故障した場合に無償での修理または交換（同等製品での交換も含む）いたします。お買上げの販売店に製品を本保証書とともにご持参ください。
2. 次の場合は保証期間中でも有償での修理または交換（同等製品での交換も含む）となります。
 - (a) お取扱いの不注意及びお客様自身による修理改造が原因の故障または損傷。
 - (b) お買上げ後の輸送、移動、落下等による故障または損傷。
 - (c) 火災、地震、水害、雷害などの天災地変、公衆、窃盗、盗難、異常電圧や指定外の電源使用などによる故障または損傷。
 - (d) 本保証書のご提示がない場合。
 - (e) 本保証書に品番、製造番号、お買上げ年月日、お客様名、住所、販売店名が記入がない場合、あるいは記入内容が改ざんされた場合。
 - (f) 中古品やオークションなどで購入された場合。
3. 修理に依頼のご持参及びお待ち時間の交通費など、またはご郵送される場合の郵送料金及び諸料は、お客様の自己負担となります。なお、故障の内容によりましては、修理にかえて同等製品と交換することもあります。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

※この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品 番	CAM-F301	製造番号	
保証期間	お買上げ	年	月 日 より30日
お 客 様	ご住所 〒	TEL	
販売店	住所・店名・TEL		

★販売店様へ：必要事項をご記入の上、お客様へお送りください。