

Nakabayashi

# 取扱・組立説明書

AVANTTE-LINEA

品名：アバンテ-リネア 連結ボルトセット  
品番：ATF-RB4

この度は、弊社製品をお買いあげいただきまして誠にありがとうございます。

## ご使用の前に

- この説明書は、製品をご使用いただく際に、あなたや周囲の方への危害や財産への損害を未然に防ぎ、誤った使い方や事故を防止するための注意事項を記載しています。安全にお使いいただくために必ずお守りください。本書は大切に保管し、必要な時にお読みください。
- ご使用の前にこの説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。また、製品に付いております品質表示ラベルも併せてお読みください。
- 製品を第三者に貸与したり譲渡する場合には、この説明書を必ず添付し、取扱方法を十分に説明してください。

## 1. 部品の確認 組立てる前に、部品を確認してください。

部品形状／名称	個数	部品形状／名称	個数
 ボルト M6×8	4	 ナット M6用	4

**プラスドライバー(3番)**・・・ボルトの締め付けに使用します。

**スパナ(10mm幅 M6ナット用)**・・・ナットの締め付けに使用します。  
※フロアストレージの場合は以下の工具を使用してください。

**ソケットレンチ又はボックスレンチ**・・・ナットの締め付けに使用します。


## 2. 連結方法 作業の際は必ず手袋を着用してください。

### 1. 連結する前に確認

- ・フロアストレージ：引出しを取り外してください。(本体説明書参照)
- ・オープンストレージ：棚板は取り付けない又は取り外してください。
- ・パーソナルストレージ：棚板は取り付けない又は取り外してください。
- ・ダストストレージ：ダストボックスを取り出してください。

### 2. アジャスターの調整

設置の際にガタつく場合はアジャスターを調整し水平を保ち連結穴の位置が合うようにしてください。




※調整は10mm以下にしてください。

※下図は説明図の為、扉や引出し段板、棚板などの各タイプの構造を省略しています。※作業は2人で行ってください。

### ●横連結する場合

- ・本体側面の連結穴4カ所にボルト、ナットで締め付けます。



### ●背面連結する場合

- ・本体背面の連結穴4カ所にボルト、ナットで締め付けます。

#### ●幅554同士の連結



#### ●幅554と幅277の連結

商品に関するお問い合わせはこちら ▶  
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社

