## ・iPadにBluetoothマウスを接続する方法

iPadにBluetoothマウスをペアリングして接続する方法を下記の通りご紹介します。 iPadOS13.4にアップデートしたiPadでご使用いただけます。 ※ダークモード画面で説明しています。

マウスのホイールスクロールは、通常のPCとは逆の動作になります。



## 2 Bluetoothをタップします。

設定	Bluetooth
	AirDrop、AirPlay、"探す"、および位置情報サービスはBluetoothを使用します。
▶ 機内モード	
ᅙ Wi-Fi 未接続	
Bluetooth オフ	

## 3 ボタンをタップしてオンにします。

	•
設定	Bluetooth
Q 検索	" 山田 <sup>−</sup> のiPad"という名前で検出可能です。
	デバイス 🖑
	Digio2 bluetooth mouse
⊱ 機内モード	
ᅙ Wi-Fi 未接続	
* Bluetooth オン	



ペアリング候補が表示されるのでタップします。数秒後、ペアリングが完了します。

設定	
	Bluetooth
Q、検索	"山田 のiPad"という名前で検出可能です。
	デバイス 🖓
	Digio2 bluetooth mouse
😕 機内モード	
중 Wi-Fi 未接続	
* Bluetooth オン	

#### 6 マウスのポインターが表示されます。

5



## ・マウスの設定をカスタマイズしたい時

アクセシビリティ内のポインターコントロールでポインターのスピードなどが変更できます。



## ・ペアリングができない場合 ・ペアリングしたが使用できない場合

iPadのホーム画面から、設定アイコンをタップします。



#### BluetoothボタンをタップしOFF&ONします。

設定	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Bluetooth	
♀ ′ (快楽	"山田『のiPad"という名前で検出可能です。	·····································
	デバイス	オノ状態
	Digio2 bluetooth mouse	
📂 機内モード		
중 Wi-Fi 未接続		
* Bluetooth オン		

# BluetoothのON&OFFしてもペアリングしない場合

## Bluetoothデバイス...をタップし ペアリングしないマウスの①マークをタップする Bluetooth "山田 のiPad"という名前で検出可能です。 ▲ ""Digio2 bluetooth mouse""を使用すると、Wi-FiおよびBluetooth接続に影響する場合があり ます。 自分のデバイス Digio2 bluetooth mouse 接続済み 1 ~行い、再度ペアリングします。

#### タップしてデバイスの登録を 解除します

コネクティビティ	
このアクセサリを使用すると、	Wi-FiおよびBluetooth接続に影響する場合があり
接続解除	
このテバイスの登録を解除	

2020年3月

ナカバヤシ株式会社