

この度は、弊社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。
当製品を組み立てご使用頂く前に、必ず本紙【組立説明書】および本体付属の【安全上のご注意】をよくお読みのうえ、内容をご理解してください。

● **ご用意ください。**

- 手袋 → スチール製部品がございますので 組み立ての際、必ず着用してください。
- プラスドライバー → ボルトの締め付けにご使用ください。

● **組立部品のチェックをしてください。**

品質の管理には細心の注意をはらっておりますが、不都合な点や不足の部品等につきましては、お買い求めの販売店又は下記のサポートセンターまでご連絡をお願い申し上げます。
その他、製品に関するお問い合わせやご要望などございましたら、お気軽にご相談ください。

● **使用上のご注意**

- ▲ 年に1~2回の部品点検をお勧めします。
- ▲ 組み立てに使用しているボルトは、長期間の使用に際しゆるむことがありますので定期的に締め付けてください。
- ▲ 座面の上に立ったり、踏み台には絶対しないでください。
- ▲ 昇降レバーを上げる時、腰を浮かすと座面が上昇します。また、座ったまま昇降レバーを上げると座面は降下します。
- ▲ 昇降レバーは、絶対に押し下げないでください。故障の原因になります。
- ▲ 当製品を第三者に貸したり譲渡される場合は、本紙【組立説明書】と本体付属の【安全上のご注意】を必ず添付し、取扱い方法を十分に説明してください。
- ▲ 本体付属の【安全上のご注意】は、取り外さないでください。
- ▲ 当製品は、誤った方法で組み立てをされたりご使用されますと、当製品や周辺環境（床や壁等）の破損、または思わぬ事故やケガの原因となる場合がございますので、誤った方法での組み立てやご使用は決してしないでください。



ロアサポートセンター
TEL 072-361-1830
受付時間：月～金曜日
(祝・祭日は除きます)
9:00~17:00

ロア株式会社

組立説明書番号：RZCA602-AB0501 MADE IN CHINA

部品明細					
部品形状/名称	個数	部品形状/名称	個数	部品形状/名称	個数
<p>ベース (キャスター付き)</p>	1	<p>肘掛け (左)</p>	1	ボルト (1) M8×30 	6
		<p>肘掛け (右)</p>	1		
<p>ガスシリンダー (3段カバー付き)</p>	1組	<p>座クッション (ボルト (3) 6ヶ付き)</p>	1	ボルト (2) M8×20 	2
		<p>背クッション</p>	1	ボルト (3) W1/4in×1-1/4in 	6
<p>座鉄板</p> <p>【安全上のご注意】は取り外さないでください。</p>	1				

1 1) ガスシリンダーを差し込みます。
2) カバーを (C), (B), (A) の順にかぶせます。

ガスシリンダーにカバー (A~C) を付け忘れないように注意してください。

2 1) 肘掛け (右)、(左) を (仮締め) します。

座クッションのシール (R) (L) に肘掛け (R) (L) を合わせます。

3 1) 座鉄板を (仮締め) します。

座鉄板と座クッションのシールの矢印の向きを合わせます。

4 1) 背クッションを (仮締め) します。

5 1) 2) 3) 4) で仮締めしたボルト (1)、(2)、(3) を締め付けます。

6 1) ガスシリンダーの先端部を差し込みます。

がたつきの無いように、しっかりと差し込んでください。

ガスシリンダーにカバーが付いているか、確認してください。

● **ご確認ください。**
イスに座って組み立て具合を確かめてください。座鉄板の中央穴にシリンダーをしっかりと差し込んでいないと、昇降レバーを操作してもイスが上下しないことがあります。

座鉄板の中央穴


ガスシリンダー

機能説明を読んでからご使用ください。

OHチェア RZC-A602 機能説明書

●当製品は、次の調整機能を備えています。

- 1) 高さ調整機能
- 2) ロッキング機能
- 3) ロッキングの固定機能
- 4) ロッキングの固さ調整機能
- 5) 肘掛け上下調整機能



これからも末永く
ご愛用ください。
ありがとうございました。

ロアス株式会社

組立説明書番号：RZCA602-AB0501 MADE IN CHINA

1) 高さ調整機能

高さ調整をする時は、イスに座って昇降レバーの操作をしてください。腰を浮かした状態で昇降レバーを上げると、座面が上昇します。座ったまま昇降レバーを上げると、座面が降下します。昇降レバーは、絶対に下へ押し下げないでください。故障の原因となります。

2) ロッキング機能

3) ロッキングの固定機能

昇降レバーを外側に引き出せば、背もたれと座面が連動してロッキングさせることができます。

座面を水平状態にして昇降レバーを内側に押し込めば、座面を固定することができます。


●レバーの内外へのストロークは、ごくわずかしかなかったりありませんので高さ調整レバーとして操作する時は、内外へのレバー操作にご注意ください。

4) ロッキングの固さ調整機能

調整ノブを右に回せば、ロッキングを固くすることができます。調整ノブを左に回せば、ロッキングを柔らかくすることができます。

5) 肘掛け上下調整機能

肘掛け上下調整ボタンを押しながら上に持ち上げて（または、下に降ろして）ください。6段階で固定できます。



調整ノブと各種レバーの説明図

警告

ロッキング時に絶対にこの部分に手を触れないでください。指を挟むおそれがあります。

