

Digio²

マイナンバーカードµSDカードリーダー/ライター


CRW-ICMSD77BK 取扱説明書

この度はナカバヤシ製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。

本紙はパッケージ台紙(保証書)と一緒に保管してください

パッケージ内容

- カードリーダー/ライター(本体)
- 取扱説明書(本書)



消失・破損したデータに関しては弊社はその責任を負いかねます。

メモリーカード内のデータ、メモリーカードに転送するデータはバックアップをしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。

1 安全にご使用いただくために

本製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい内容を記載しています。ご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。

■図記号の意味は次のとおりです。

- おこなわない。
- ⊘ 分解・修理・改造はしない。
- ☞ 水をかけない。
- ⚠ 必ず指示に従い、おこなう。

- ① 本製品を使用する際は、パソコンなどの接続機器、メモリーカードなどの取扱説明書や注意事項に従ってください。
- ② 本製品は小さなお子様の手の届かない所で保管し、小さなお子様の近くでの取り外し等の作業をしないでください。誤って飲み込んだりする危険性があり、窒息事故の原因となります。
- ③ 本製品の分解・改造・修理をおこなわないでください。火災・感電・故障の原因となります。また故障時に保証が受けられなくなります。
- ④ 本製品は防水仕様ではありません。水を使う場所や湿気の多い場所、濡れた手で使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- ⑤ 煙が出たり、異臭がするなど異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室にご相談ください。
- ⑥ シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。汚れが気になる時は、乾いた布で拭いてください。
- ⑦ 本製品の取り付け・取り外しのときは、本製品に触る前に金属製のもの(スチールデスク、ドアのフタなど)に手を触れ、静電気を除去してから作業をおこなってください。
- ⑧ 次の場所などに設置しないでください。機器の故障の原因となります。
 - ・強い磁気、静電気が発生するところ
 - ・ほこりの多いところ
 - ・結露するところ
 - ・温度湿度が(パソコンの)マニュアルが定めた使用環境を超えるところ
 - ・平らでないところ
 - ・振動が発生するところ
 - ・直射日光が当たる場所
 - ・火気の周辺や熱気がこもるところ
 - ・漏電、漏水の危険があるところ

2 使用上の注意

使用上の注意

(本製品について)

- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本製品の取り付け、取り外しは本説明書に記載の方法に従ってください。
- マイナンバーカードスロットには対応するICカード以外のものは挿入しないでください。
- マイナンバーカードスロットを上に向けて設置しないでください。

(メモリーカードの使用について)

- microSDカードは本製品に付属しておりません。
- 本製品はロック機能および著作権保護機能には対応していません。
- 使用可能容量範囲内でもメーカーによっては、正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 使用環境によっては転送速度が著しく低下することがあります。
- 特殊フォーマットや、古いタイプのメモリーカードなどは読み書きできない場合があります。

メモリーカードのフォーマット

メモリーカードをデジタルカメラやスマートフォン・タブレットでも使用する場合はデジタルカメラ、スマートフォン・タブレットにてフォーマットをしてください。フォーマットするとカード内のデータは全て消去されます。

3 製品仕様

製品名	マイナンバーカードµSD USBカードリーダー/ライター
型番	CRW-ICMSD77
対応ICカード	マイナンバーカードおよびISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0, T=1プロトコル)
対応メモリーカード	④の項目を参照
インターフェース	USB 2.0 Type-A (オス)
動作環境	Windows 11, 10 MacOS 10.15以降 (Apple製CPUを搭載したMacでは使用できません)のパソコン
付属品	取扱説明書(本書)
本体寸法	W63xD42xH12mm/約38g
ケーブル長	60cm


4 対応メモリーカード

以下のスピードクラスや容量に対応しております。

microSDカード最大2GBまで
microSDHCカード Class2~10最大32GBまで
microSDXCカードClass2~10最大512GBまで



5 各部名称



PC側のポートがType-Cの場合、別途C→A変換コネクタや変換ケーブルをご用意ください。

6 本製品の使用方法 / マイナンバーカードリーダー / ライター

6-1 準備


- PCと本製品とマイナンバーカードを用意します。



使用前に現在お使いの使用環境・OSが各アプリケーション・サービスに対応しているか確認してください。対応していない場合、アップデートしてください。

6-2 使用する

- 利用するサービスの利用手順を確認して、セットアップをおこないます。



マイナンバーカードを使えるサービスの例

- 公的個人認証サービスの利用者クライアントソフト(JPKI) <https://www.jpki.go.jp/download/index.html>
- e-Taxダウンロード型ソフト・コーナー <https://www.e-tax.nta.go.jp/software/software.htm>
- マイナポータル https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_initDiscsys.form など

各ソフト・サービスのインストール方法や使用方法についてのご不明点はソフト・サービスの提供元へご連絡ください。

6-2 使用する(つづき)

- 本製品をPCに接続しマイナンバーカードを挿入します。

USBハブは使用しないでください。



アクセスランプが点滅しているときはマイナンバーカードを抜いたり本製品をパソコンから外さないでください。カードはまっすぐゆっくりと抜き差ししてください。


- マイナンバーカードの認識が始まり、サービスが使用できるようになります。

6-3 終了する

- 各サービスのソフトを終了し、アクセスランプが点滅していないことを確認した後、マイナンバーカードを本製品から抜いてください。

7 本製品の使用方法 / microSD カードリーダー / ライター

○microSDを本製品に挿入




- Windows :**
カードスロットにmicroSDカードを挿してください。「PC(コンピューター)」にアイコンが表示されます。
- Mac:**
カードスロットにメモリーカードを挿してください。デスクトップにアイコンが表示されます。

○microSDカードの取り出し方法

- ・PCの電源が切れている場合 そのまま本製品からmicroSDカードを抜いてください。
- ・PCの電源が入っている場合 以下の手順を参照してください。

Windows : 通知領域(タスクトレイ)のUSBアイコンまたは「\」アイコン内のUSBアイコンを左クリックして、表示されるメニューから該当するmicroSDカードを選択して取り出してください。その後microSDカードを本製品から抜いてください。



Mac: デスクトップにあるmicroSDカードのアイコンを、ゴミ箱にドラッグしてください。デスクトップからアイコンが消えたのを確認してからmicroSDカードを本製品から抜いてください。



○本製品の取り外し


microSDカードが取り出されていることを確認した後、取り外してください。

8 トラブルシューティング

○故障かな?と思ったら

⇒パソコンに本製品は認識されていますか?

- 確認方法
Windowsの場合
1. Windowsマークを右クリックしてデバイスマネージャーを開く
2. 表示された項目の中に「スマートカード読み取り装置」
「Microsoft Usbccid Smartcard Reader(WUDF)」があれば認識されています。



- macの場合
1. 画面左上のシステム情報から「このMacについて」⇒「システムレポート」の順に開く
2. USBをクリックし表示された項目の中に「USB2.0-CRW」があれば認識されています。

●対応方法

- 認識していない場合
・本製品を一度パソコンから取り外し再度接続してください。
- ・OSのアップデートが未実施の場合はOSのアップデートをしてください。
- ・本製品をUSBハブに接続している場合はパソコン本体へ直接接続してください。

⇒青色のLEDが点灯していますか?

- 点灯していない場合
・ICカードを抜き取り、ICチップ面が下向きであることを確認後再度奥まで挿入してください。

ナカバヤシ株式会社

お客様相談室 [受付時間:土・日・祝日を除く]
TEL:0120-166-779 10:00-12:00/13:00-17:00
<https://www.nakabayashi.co.jp/>

マニュアルNo. CRW-ICMSD77-2209